


HI 143 T-LOGGER



HANNA
instruments
www.hannacom.pt

GARANTIA

Os registadores HI 143 e os seus transmissores possuem garantia por dois anos contra defeitos de fabrico na manufactura e em materiais, quando utilizados no âmbito das suas funções e manuseados de acordo com as instruções. A garantia é limitada à reparação ou substituição sem custos.

Os danos resultantes de acidentes, uso indevido, adulteração ou falta de manutenção recomendada não estão cobertos pela garantia.

Caso seja necessária assistência técnica, contacte o revendedor Hanna Instruments onde adquiriu o instrumento. Se este estiver coberto pela Garantia, indique o modelo, data de aquisição, número de série e natureza da anomalia. Caso a reparação não esteja coberta pela Garantia, será informado(a) do seu custo, antes de se proceder à mesma ou à substituição. Caso pretenda enviar o instrumento à Hanna Instruments, obtenha primeiro uma autorização junto do Departamento de Apoio a Clientes. Proceda depois ao envio, com todos os portes pagos. Ao enviar o instrumento, certifique-se que está devidamente acondicionado e protegido.

Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial sem o consentimento por escrito do detentor dos direitos.

A Hanna Instruments reserva-se o direito de modificar o desenho, a construção e a aparência dos seus produtos sem aviso prévio.

Estimado Cliente,

Obrigado por ter escolhido os produtos Hanna Instruments. Este manual fornece-lhe toda a informação necessária para que possa utilizar o instrumento correctamente bem como uma ideia mais precisa da sua versatilidade.

Antes de utilizar o instrumento, por favor leia este Manual de Instruções cuidadosamente. Se necessitar de mais informações técnicas não hesite em enviar-nos um e-mail para assistencia@hannacom.pt.

Este instrumento está em conformidade com a Directiva EMC 2004/108/EC e a Directiva 2006/95/EC para material eléctrico, e com a Norma EN 12830 para os registadores de temperatura, como indicado:

- Aptidão: A (Armazenagem), T (Transporte)
- Tipo de Ambiente Climático: C (Armazenagem e unidades de distribuição)
- Classe de Exactidão: 1
- Gama de Medição: -30 a 70 °C (-22 a 158 °F)

EXAME PRELIMINAR

Retire o instrumento da embalagem e examine-o. Certifique-se de que não sofreu danos durante o transporte. Caso tenha sofrido, informe o seu revendedor.

De acordo com o código do produto, receberá:

HI 143 Registador de temperatura com pilha de lítio CR2032, suporte para parede, cadeado e instruções

HI 143-00 Registador de temperatura com transmissor RS232 HI 143001, software de aplicação compatível com o Windows®, pilha de lítio CR2032, suporte para parede, cadeado e instruções

HI 143-10 Registador de temperatura com transmissor USB HI 143002, software de aplicação compatível com o Windows®, pilha de lítio CR2032, suporte para parede, cadeado e instruções

HI 143001 Transmissor RS232 com software de aplicação compatível com o Windows®

HI 143002 Transmissor USB com software de aplicação compatível com o Windows®

Nota: Deve conservar todas as embalagens até ter a certeza que o instrumento funciona correctamente. Em caso de anomalia, todos os instrumentos e acessórios devem ser devolvidos nas suas embalagens originais.

DESCRIÇÃO GERAL

O HI 143 é um registador de dados de temperatura com sensor interno NTC. A programação do instrumento ou a transferência dos dados registados realiza-se através de uma porta de série ou uma porta USB num computador (PC). O software de aplicação compatível com o Windows® assegura a comunicação entre o registador e o PC através de um transmissor (HI 143001 com conector RS232 ou HI 143002 com USB).

As principais características do registador de temperatura HI 143 incluem:

- Início de registo através do PC, pressionar de botão ou num período temporizado
- Intervalo de amostragem personalizável, de 1 minuto a 24 horas
- Até 4000 amostras registadas
- Unidade de medição seleccionável, °C ou °F
- Os valores min/máx medidos são guardados e indicados
- Alarmes alto e baixo programáveis
- Armazenamento não volátil de parâmetros e dados de registo
- Indicador de nível de pilha no mostrador
- Palavra-passe de segurança
- Protecção IP 65

DESCRIÇÃO FUNCIONAL DO LCD



1. "WAIT TO LOG": Aguardar para iniciar registo
2. "LOG": Registo em processo
3. "LOG DONE": Registo completo
4. Valores de alarme Alto e Baixo
5. Unidade de medição
6. Inicie pressionando o botão do registador
7. Indicador do nível da pilha
8. Valores Máximo e Mínimo registados

ESPECIFICAÇÕES

Gama	-30.0 a 70.0 °C / -22.0 a 158.0 °F
Resolução	0.1°C / 0.1°F
Precisão	±0.4 °C (-20 a 60 °C); ±0.6 °C (exterior) ±0.7 °F (-4 a 140 °F); ±1.1°F (exterior)
Desvio Típico EMC	±0.3 °C / ±0.5 °F
Calibração	Calibrado em fábrica
Registo de dados	Até 4000 amostras
Intervalo de registo	Seleccionável pelo utilizador, de 1 minuto a 24 horas
Tipo de Pilha	1 pilha de lítio de 3V CR2032
Vida da Pilha	2 anos
Protecção	IP 65
Dimensões	60 x 37 x 17 mm

Recomendações ao utilizadores

Antes de utilizar este instrumento, certifique-se da sua adequação ao meio em que o vai fazer.

A utilização destes instrumentos em áreas habitacionais pode originar interferências em equipamento de rádio e televisão, sendo necessária a intervenção do utilizador efectuar os passos necessários para a correcção das interferências. Qualquer alteração a estes instrumentos introduzida pelo utilizador pode resultar na degradação do seu desempenho EMC.

A fim de evitar danos ou queimaduras, não efectue medições em fornos microondas.

GUIA OPERACIONAL

OPERAÇÃO INICIAL

O registrador é fornecido com uma pilha de lítio CR2032. Abra a tampa do compartimento da pilha na parte de trás do registrador (ver a secção "Substituição de Pilha" para mais detalhes), insira a pilha com o sinal + voltado para fora e volte a fechar a tampa do compartimento das pilhas.


O mostrador indicará a mensagem "PC" para indicar que o registrador necessita de ser programado através de um PC.

PC

ARRANQUE

De modo a comunicar com o registrador, deve instalar o software de aplicação no seu PC.

Ligue o transmissor HI 143001 ou HI 143002 ao seu computador através da porta disponível RS232 ou USB, e coloque o HI 143 no transmissor.



Execute o software. O LED amarelo no transmissor pisca para indicar que a comunicação está activa. **Não retire o registrador enquanto o LED pisca.**


Podem ser programados os seguintes parâmetros operacionais:

- Unidade de medição: °C ou °F
- Tipo de arranque: PC, botão ou à hora (hh:mm:ss)
- Tipo de registo: cíclico ou por número de amostras (máx 4000)
- Intervalo de registo: de 1 minuto a 24 horas (passos de 1 min.)
- Limites de alarme alto e baixo
- Protecção por palavra-passe

Clique em **PROGRAMA** para programar o registrador com as opções seleccionadas.

Se o tipo de arranque foi definido para **PC**, então **ÍNICIO DE REGISTO** ficará activo. Clique para iniciar.

Se o tipo de arranque foi definido para "botão", então o mostrador do registrador indica que o botão do registrador tem que ser pressionado para iniciar o registo. Mantenha o botão pressionado durante cerca de 3 segundos.




Se o tipo de arranque foi definido para **à hora**, então o registrador irá iniciar a registo automaticamente à hora programada.


FUNÇÃO DO BOTÃO

O pressionar do botão do registrador possui diferentes funções dependendo do estado do registrador.

- Se o registrador está na condição de aguardar para registo "WAIT TO LOG", pressionar o botão permite navegar através dos limites alto e baixo da actual medição.



- Se o registrador está na condição de registo "LOG" ou registo completo "LOG DONE", pressionar o botão permite navegar através dos valores máximo e mínimo registados.




Se mantiver o botão pressionado, após 2 segundos o mostrador indicará em alternativa os limites de alarme alto e baixo (alterna a cada 2 segundos).

Notes:



Se não foi definido um limite de alarme, então o registrador indicará a mensagem "dis" (desactivado).


- Se ocorrer uma condição de alarme durante um registo, o estado "LOG" ou "LOG DONE" indicam a indicação de alarme correspondente ("ALARM HI" ou "ALARM LO") a intermitente.




INSTALAÇÃO DE PAREDE

O registrador é fornecido com o suporte de parede e cadeado (os materiais de montagem como parafusos e cavilhas não estão incluídos).

Coloque o suporte de parede na localização desejada e fixe-o à parede com os parafusos apropriados.



Insira o registrador no suporte e fixe-o com o cadeado fornecido.



TRANSFERÊNCIA DE DADOS PARA O PC

Para descarregar os dados registados, retire o registrador da sua instalação e coloque-o no transmissor HI 143001 ou HI 143002 ligado a uma porta RS232 ou USB do seu PC.

O conteúdo da memória pode então ser descarregado do instrumento para o PC usando o software compatível com o Windows® da Hanna Instrumentos.

Este software permite utilizar as funcionalidades da maioria dos programas de folha de cálculo (e.x.: Excel®, Lotus 1-2-3®) e trabalhar os dados (e.x.: gráficos, análise estatística, etc.). A função de ajuda e as mensagens claras ajudam a resolver qualquer situação.

Durante a transferência de dados o LED amarelo no transmissor pisca a indicar que a comunicação está activa. **Não retire o registrador enquanto o LED está a piscar.**

SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS

Cada vez que a pilha é instalada, o registrador entra num estado de reset e indica a mensagem "PC".

Depois inicia o cálculo da carga de pilha remanescente e indica o nível através de 4 símbolos.




Quando o quarto símbolo (pilha sem carga) inicia a piscar, o nível da pilha está abaixo de 5%. Recomenda-se substituir a pilha por uma nova.



A substituição da pilha deve ser efectuada apenas numa área segura, usando o tipo de pilha apropriado (pilha de lítio de 3V CR2032).


Nota: Recomenda-se utilizar uma nova pilha para a substituição, caso contrário, a indicação do nível de pilha pode não ser fiável.

Quando a pilha necessita de ser substituída, retire a tampa do compartimento da pilha na parte de trás do registrador usando uma moeda pequena. Rode a tampa no sentido contrário ao



ponteiro dos relógios para a abrir.

Insira uma nova pilha com o sinal + voltado para fora, volte a apertar a tampa e programe o instrumento.



Nota: Elimine a pilha descarregada (Li) de acordo com os regulamentos locais.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Este instrumento foi pré-calibrado com precisão em fábrica. No entanto, modo geral recomenda-se re-calibrar qualquer termómetro uma vez por ano, pelo menos.

Para uma re-calibração precisa, contacte a Assistência Técnica Hanna Instruments.